



インストール手順/Installation Instruction

HOOK




9x3 mm
9x4 mm




インストール手順/Installation Instruction


BAYONET





7x2,5 mm



8x3 mm




SIDE PIN




PINCH TAB





アダプター交換
Adapter Replacement




2




3




5




6




8




9




TOP LOCK





アダプター交換
Adapter Replacement




2





3




5




6




8



9




PUSH BUTTON




19 mm




アダプター交換 Adapter Replacement



1




2




4


5




6




7




8



9




BAYONET RN




PIN LOCK



アダプター交換
Adapter Replacement



1




4

5


3

6




a


b



b




7



a
b

8



9

